

3n3E

2300 v 1
2300 v 2
2300 v 3

Tensione di fase
Phase voltage
Tension de phase
Phasenspannung

8000 A 1
4500 A 2
6000 A 3

Corrente di fase
Phase current
Courant de phase
Phasenstrom

4000 v Σ
4000 v
4000 v

Tensione concatenata
Linked voltage
Tension compositée
Verkettete Spannung

158.2 k_w 1
089.0 k_w 2
118.6 k_w 3

Potenza attiva di fase
Phase active power
Puissance active de phase
Phasenwirkleistung

25.76 k_{Var} 1
14.49 k_{Var} 2
19.32 k_{Var} 3

Potenza reattiva di fase
Phase reactive power
Puissance réactive de phase
Phasenblindleistung

365.8 k_w Σ
59.57 k_{Var}
425.4 k_{VA}

Potenza attiva, reattiva, apparente
Active, reactive, apparent power
Puissance active, réactive, apparente
Wirk- Blind- und Scheinleistung

304.0 A Σ
50.0 Hz
0.86 PF

Corrente di neutro, frequenza, fattore di potenza
Neutral current, frequency, power factor
Courant de neutre, fréquence, facteur de puissance
Neutraler Strom, Frequenz, Leistungsfaktor

3nIE
0427
07M h

Ore e minuti di funzionamento
Working hours and minutes
Heures et minutes de fonctionnement
Betriebsstunden und -Minuten

326.4 k_w Σ
390.1 k_{VA}

Potenza media - Picco potenza media
Power demand - Power Max.demand
Puissance moyenne – Pointe de puissance moyenne
Mittlere Leistung – Mittlere Leistungsspitze

712.0 A m 1
400.5 A 2
534.0 A 3

Corrente media di fase
Phase current demand
Courant moyen de phase
Mittlerer Phasenstrom

848.2 A 1
477.1 A 2
636.0 A 3

Picco corrente media di fase
Phase current Max.demand
Pointe courant moyen de phase
Mittlere Phasenstromspitze

3nIE
2.0

Inserzione - Versione firmware
Connection - Firmware release
Connexion – Version firmware
Anschluss – Firmware-Version

3-2E

8000 A 1
4500 A 2
6000 A 3

Tensione di fase
Phase current
Courant de phase
Phasenstrom – Wirkenergie

4000 v Σ
4000 v
4000 v

Tensione concatenata
Linked voltage
Tension compositée
Verkettete Spannung

365.8 k_w
59.57 k_{Var}
425.4 k_{VA}

Potenza attiva, reattiva, apparente
Active, reactive, apparent power
Puissance active, réactive, apparente
Wirk- Blind- und Scheinleistung

50.0 Hz
0.86 PF

Frequenza, fattore di potenza
Frequency, power factor
Fréquence, facteur de puissance
Frequenz, Leistungsfaktor

3nIE
0427
07M h

Ore e minuti di funzionamento
Working hours and minutes
Heures et minutes de fonctionnement
Betriebsstunden und -Minuten

326.4 k_w Σ
390.1 k_{VA}

Potenza media - Picco potenza media
Power demand - power Max.demand
Puissance moyenne – Pointe de puissance moyenne
Mittlere Leistung – Mittlere Leistungsspitze

712.0 A m 1
400.5 A 2
534.0 A 3

Corrente media di fase
Phase current demand
Courant moyen de phase
Mittlerer Phasenstrom

848.2 A 1
477.1 A 2
636.0 A 3

Picco corrente media di fase
Phase current Max.demand
Pointe courant moyen de phase
Mittlere Phasenstromspitze

3nIE
2.0

Inserzione - Versione firmware
Connection - Firmware release
Connexion – Version firmware
Anschluss – Firmware-Version

In IE

5000 A
2300 v

Tensione - Corrente
Voltage - Current
Tension – Courant
Spannung – Strom

098.9 k_w
016.1 k_{Var}
115.0 k_{VA}

Potenza attiva, reattiva, apparente
Active, reactive, apparent power
Puissance active - Réactive, apparente
Wirk- Blind- und Scheinleistung

50.0 Hz
0.86 PF

Frequenza - Fattore di potenza
Frequency - Power factor
Fréquence - Facteur de puissance
Frequenz - Leistungsfaktor

3nIE
0427
07M h

Ore e minuti di funzionamento
Working hours and minutes
Heures et minutes de fonctionnement
Betriebsstunden und -Minuten

625.0 k_w
65.02 k_{VA}

Potenza media - Picco potenza media
Power demand - power Max.demand
Puissance moyenne – Pointe de puissance moyenne
Mittlerer Leistung – Mittlere Leistungsspitze

445.3 A m 1
530.2 A m 2

Corrente media, picco corrente media
Current demand, max. current demand
Courant moyen, pointe courant moyen
Mittlerer Strom, Mittlere Stromspitze

3nIE
2.0

Inserzione - Versione firmware
Connection - Firmware release
Connexion – Version firmware
Anschluss – Firmware-Version

La visualizzazione delle grandezze è suddivisa in più pagine, accessibili agendo sulla tastiera, oppure con scansione automatica.
Le pagine di visualizzazione e le grandezze, differiscono in funzione del tipo di inserzione (monofase, trifase 3 e 4 fili).

L'affichage des grandeurs est subdivisé en plusieurs pages qui sont accessibles en agissant sur le clavier, ou bien par balayage automatique.
Les pages d'affichage et les grandeurs diffèrent selon le type de branchement (monophasé, triphasé 3 et 4 fils)

Display of measured quantities is divided upon several pages which can be reached using the keyboard, or by automatic scanning.
Display pages and displayed quantities differ according to the connection (single-phase, three-phase 3 and 4-wire).

Die Größenanzeige ist in mehreren Seiten geteilt. Die Seiten sind durch die Tastatur zugänglich, oder durch selbststimmende Abtastung.
Die Anzeigeseiten und die Größen weichen abhängig von der Anschlussart (einphasig, dreiphasig 3 und 4 Leitungen) ab.

MF6G



MF7G

Schrack Technik GmbH


Seybelgasse 13,

A-1235 Wien


T: +43 1 866 85 5900

F: +43 1 866 85 98800

E: info@schrack.at

Linea
Network
Ligne
NetzPrimario TA
CT primary
Primaire du transformateur de courant
Primär des StromwandlersTempo integrazione
Integration time
Temps d'intégration
IntegrationszeitScansione automatica pagine visualizzazione
Display page automatic scanning
Scanne automatique des pages affichage
Automatisches Einscannen der AnzeigeseitenAzzeramento potenza media
Power demand reset
Remise à zéro de la puissance moyenne
Nullstellung der mittleren LeistungAzzeramento corrente media
Current demand reset
Remise à zéro du courant moyen
Nullstellung des StrommittelwertesAzzeramento ore funzionamento
Working hours reset
Remise à zéro des heures de fonctionnement
Nullstellung der Betriebsstunden

DIMENSIONI • DIMENSIONS • DIMENSIONS • ABMESSUNGEN



Schemi inserzione Wiring diagrams Schemas de raccordement Anschlußbild		Nemo D4-b MF6GT	Nemo 72-b MF7GM
Linea Network Ligne Netz		S 1000/223	S 1000/228
1n1E	Monofase Single-phase Monophasée Einphasig	S 1000/223	S 1000/228
3-2E	Trifase 3 fili Three-phase 3-wire Triphasée 3 fils Dreiphasig 3 Leitungen	S 1000/215 S 1000/217	S 1000/229 S 1000/230
3n3E	Trifase 4 fili Three-phase 4-wire Triphasée 4 fils Dreiphasig 4 Leitungen	S 1000/216	S 1000/227

ATTENZIONE!

Collegare alimentazione ausiliaria ai terminali 20 e 21
ATTENTION!

Brancher l'alimentation auxiliaire aux bornes 20 et 21

ATTENTION!

Aux. supply must be connected to terminals 20 and 21
ACHTUNG!

Schließen die Hilfsspannung an der Klemmen 20 und 21 an

